

Renovatievlies Airless 8015 - Voorbehandeld

Een glad, gepigmenteerd vliesbehang voor het afwerken met een airless toepassing. De vezels van een standaard, glad, vliesbehang gaan bij een airless afwerking vaak openstaan, en zorgen zo voor ongewenste oneffenheden aan het oppervlak. De Meesterhand Renovatievlies 8015 kan zonder narollen afgewerkt worden met een airless spuitinstallatie zonder oneffenheden. Doorgaans volstaat één verflaag voor een perfect gedekt oppervlak.

VOORDELEN

- Zeer glad resultaat bij afwerking met airless spuitinstallatie, narollen niet nodig
- Scheuroverbruggend
- In de meeste gevallen volstaat één afwerklaag
- Vrij van glasvezels
- Eenvoudig te verwijderen door de Renovatievlies te bevochtigen
- Geen inweektijd dus snel te verwerken
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Meermaals overschilderbaar

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Cellulose en textielvezels
Gewicht	Ca. 150 gram per m ²
Brand beveiligingsklasse	'B-s1,d0' volgens EN 13501-1 is 'B1' (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
Waterdampdoorlatend	Volgens DIN 52615 voor een diffusie equivalente dikte van de luchtlaag van 0,01 m
Binnenluchtkwaliteit	Klasse A+
Oekotex certificaat stand. 100	Klasse II



ARTIKELGEGEVENS

Rolafmetingen	25 m lang x 1 m breedte
Gewicht	Ca. 150 g/m ²

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud behang en niet hechtende verflagen verwijderen.

Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel of van plaksel.

Bij gebruik behangmachine
Instelling behangmachine 0,4 - 0,6.
Gebruik Meesterhand Glasweefselijm, max. 10 - 20% verdunnen met water.
Geen inweektijd nodig.

Bij gebruik wandkleeftechniek
Lijmadvis, Meesterhand Glasweefselijm transparant.
Hoeveelheid lijm, 250 g/m² (bij benadering)

Met behulp van de wandkleeftechniek de Renovatievlies zonder inweektijd aanbrengen.
De stroken naad tegen naad loodrecht verlijmen.
Zonder luchtbellens en kreukvrij met een spatel aandrukken.
Overstekende randen zoals bij plafonds, plinten en ramen met gebruik van een scherp mes en spatel afsnijden.
In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de rand, de volgende strook moet stotend worden aangebracht.
Na droogtijd met een hoogwaardige dispersieverf volgens EN 13300 overschilderen of met bijvoorbeeld pleister, behang e.d. bekleden.
Bij een latere renovatie kan het vlies eenvoudig verwijderd worden.

Meesterhand Renovatievlies ondergaat een strenge kwaliteitscontrole.
Controleer voor verwerking op mogelijke fouten.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien banen met fouten toch worden verwerkt.